



## Plaatsen, verwerken, zagen

Laat voordat u de vloer gaat leggen deze gedurende 48 uur in de ruimte van installatie acclimatiseren op kamertemperatuur (min. 18°C). De planken moeten gedurende minstens 48 uur vóór de installatie bij 18-30°C worden bewaard. De vloer- en kamertemperatuur moeten voor, tijdens en gedurende minstens 24 uur na de installatie behouden blijven.

PVC vloerdelen kunt u met goede werkmessen (Stanley, hol snijvlak cutter mes) prima gesneden worden, gebruik hierbij een stalen rei of liniaal om recht te snijden. U kunt het dan zo afbreken. De installatietool van Quick-Step Livyn is een zeer handig stuk gereedschap die dient als een 2-in-1 trekijzer en winkelhaak. Wees voorzichtig met een stootblok omdat die de voegen kan beschadigen.

Zorg ervoor dat u altijd een uitzettingsvoeg van minstens 2 mm heeft.

PVC kan eventueel met een decouperzaag gezaagd worden, neem dan een zaagblad met fijne vertanding. Een goede geleiding en ondersteuning van de plaat is noodzakelijk, voorkom dat de plaat gaat trillen tijdens het zagen.

Gebruik met de hand een fijn vertande handzaag, ijzerzaag of pvc zaag. Het laatste stuk zeer rustig en voorzichtig zagen. Neem voor gaten etc. een speedboor of cilinderboor en neem wat extra ruimte voor het gat. Test voort het zagen altijd eerst een stukje uit!

## Ondergrond

De ondergrond moet voor verwerking glad en vormvast zijn en moet goed schoongemaakt en droog zijn. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is en dat oneffenheden op de ondergrond niet groter zijn dan 2mm gemeten over een breedte van 200 cm. Afhankelijk van uw ondergrond moet u wellicht egaliseren, uitvlakken met plaatmateriaal etc.. In huis en in commerciële ruimtes kan de vloer zwevend gelegd worden.

Als de temperatuur van uw vloer oploopt tot meer dan 45°C, bijvoorbeeld door direct zonlicht, dan is het aanbevolen om een Sun/Heat-ondervloer te gebruiken of de vloer zonder ondervloer op een uitgevlakte minerale ondergrond te plaatsen.

Gaat u zwevend leggen op een houtenondergrond dan moet u eerst een dampfolie aanleggen.

## Vloerverwarming

Nautikflor kan aangebracht worden op vloerverwarming maar niet op een elektrische alleen op een water systeem.

## In de boot

Nautikflor is zwevend te leggen maar in een boot wordt verlijming aangeraden. Alleen de onderkant moet verlijmd worden. Niet de tong & groef. Gebruik voor in de boot altijd een lijm die vochtbestendig is en geschikt is voor de ondergrond waarop u gaat verlijmen (MS Polymeer HT, Sika). Vraag altijd advies bij uw lijmleverancier.

## Afwerking

Voor eventuele afwerking van de zijkanten kan men plakplinten, lijstwerk in hout, kunststof of aluminium gebruiken.

## Onderhoud

Reinigen met water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponzen, antikalkmiddelen of zuurhoudende schoonmaakmiddelen. En plaats bescherm pads onder de poten van stoelen en tafels.