

Verwerking antislip



Het materiaal is eenvoudig te knippen en te snijden met een goed werkende schaar of scherp mes. We raden aan om eerst sjablonen te maken en dan het antislip op maat te maken. Dit vergemakkelijkt de verwerking en maakt het werk nauwkeuriger.

Lijmen

Zorg bij het verlijmen dat de ondergrond stofvrij en vetvrij is voordat je gaat lijmen.

Lijmen die je kunt gebruiken zijn bijv. de Marine Construction Adhesive van Bostik of marine lijmen van Sika.

Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van de lijmfabrikant. Sommige ondergronden moeten eerst geprimeerd worden.

We raden aan voordat je gaat lijmen om de randen af te plakken met tape.

Verlijm de ondergrond en breng dan de antislip aan, rol het met een roller na.

Verwijder de restanten lijm meteen.

En klaar, het is super eenvoudig materiaal om te verwerken!



Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor toepassing en verwerking naar aanleiding van deze informatie.



T: 06-53278028
E: info@bootvloeren.nl

www.bootvloeren.nl

www.deknadenrubber.nl



juni 2019